DIAGRAM OF IW-5A338L



ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION
101	2040100-05060-2	BOLT ASSY	218	1230M-0164701-1	LEVER			
102	1232P-0164701-1	PROTECTOR	219	2040104-03010-1	HEX.SOC.HD.SCREW			
103	2040202-06010-0	FLAT WASHER	301	2041102-07010-0	O - RING			
104	2042300-01040-0	OIL SEAL	302	2041200-00181-0	BEARING			
105	12318-0161301-1	HAMMER CASE	303	2042300-04050-0	OIL SEAL			
106	1230K-0160001-1	HAMMER CASE BUSHING	304	12312-0164701-1	FRONT BEARING PLATE			
107	1232P-0164702-1	PROTECTOR	305	12314-0160001-1	BLADES			
108	2040100-03230-2	HALF ROUND HD.HEX.BOLT UNIT	306	12313-0160001-1	ROTOR			
109	1231N-0161301-1	HANDLE	307	2040400-08060-0	SPRING PIN			
110	2040100-04020-2	BOLT ASSY	308	12315-0164701-1	CYLINDER			
111	2040306-00040-0	SOCKET RETAINER	309	2041200-00190-0	BEARING			
112	2041104-02010-0	O - RING	310	2041102-02090-0	O - RING			
113	1230D-0094703-1	ANVIL	311	12383-0160001-1	INLET			
114	1230B-0090006-1	HAMMER PIN	401	12310-0094702-1	TRIGGER			
115	1230C-0090002-1	HAMMER	402	2040402-07120-0	SPIRAL PINS			
116	1230E-0090002-1	HAMMER FRAME	403	2040402-07150-0	SPIRAL PINS			
201	2041106-11010-0	O - RING	404	1230K-0160003-1	BUSHING			
202	12302-0166601-1	HOUSING	405	1230B-0164701-1	PIN			
203	2041000-05030-0	THREAD INSERT	406	12267-0164701-1	SEAL UNIT			
204	12351-0160001-1	MUFFLER	407	2040800-03020-0	BALL			
205	2040500-05010-0	LOCK NUT	408	12308-0160001-1	SPRING			
206	1230S-0160001-1	HOUSING GASKET	409	12309-0164701-1	AIR INLET			
207	12223-0161301-1	REAR COVER UNIT	410	2040100-03020-2	BOLT ASSY			
208	1230J-0070002-1	SPRING						
209	2040800-01010-0	STEEL BALL						
210	12304-0164703-1	REGULATOR						
211	2041109-02060-0	O - RING						
212	1233S-0164702-1	THROTTLE B						
213	2040101-03240-2	HEX.SOC.HD.BOLT						
214	1233S-0164701-1	THROTTLE A						
215	1230L-0164701-1	REVERSE VALVE						
216	2041102-02030-0	O - RING						
217	2040303-31010-0	IN-CONCENTRIC RING						